



# リモコン操作方法

## デジタル放送を見るとき

リモコンの  を押す (TV電源のON/OFF)

リモコンの  を押す (STB電源のON/OFF)

リモコンの  を押し、CATVの表示画面にする  
【  】にSTBが接続されています

リモコンの放送切換ボタンで視聴する放送を選択する

地上デジタル放送の場合  ボタンを押します

BSデジタル放送の場合  ボタンを押します

CS放送 / PPVの場合  ボタンを押します

## 数字ボタン


- 地上デジタル放送、BSデジタル放送ではチャンネル短縮ボタンとして利用できます
- 直接入力の場合は、チャンネル番号(3桁)を入力してください

## 地上デジタル放送を視聴する場合

例 NHK総合視聴の場合

リモコンの  ボタンを押します

次に


リモコンの  ボタンを押すとNHK総合が映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

## BSデジタル放送を視聴する場合

例 BSフジを視聴の場合

リモコンの  ボタンを押します

次に

リモコンの  ボタンを押すとBSフジが映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)




## CS放送 / PPVを視聴の場合

例 ゴルフネットワークを視聴の場合

リモコンの  ボタンを押します。

次に 選局切換

リモコンの  ボタンを押します。

次に

画面の右上に次のような表示がされます。



リモコンの    ボタンを押します。

ゴルフネットワークが映し出されます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

## 電子番組ガイドの使い方

取扱説明書(P - 28)

番組映像を見ている状態

リモコンの  ボタンを押します。

もう一度押すと番組表は消え、元の映像が映し出されます

番組表より視聴選択・視聴予約等が可能です

## データ放送の使い方

取扱説明書(P - 38)

番組映像を見ている状態

リモコンの  ボタンを押します。

もう一度押すと番組表は消え、元の映像が映し出されます

各民放・NHK(BS放送含む)のデータ放送を視聴できます。

データ放送について...

データ放送には「番組連動型データ放送」とデータ放送自体がひとつの番組になっている「独立データ放送」があります。

データ放送では、最新のニュースや天気予報など、見たい情報をいつでも表示させる事ができ、さらに「番組連動型データ放送」では、視聴している番組の補足情報なども見る事ができます。

### BSデジタル放送を視聴する場合

最初に **BS** ボタンを押します  
次に 視聴する数字ボタンを押してください

- BS 1(NHK衛星第一) **1** を押す **別料金**
- BS 2(NHK衛星第二) **2** を押す **別料金**
- BS - hi(NHKハイビジョン) **3** を押す **別料金**
- BS日テレ **4** を押す
- BS朝日 **5** を押す
- BS - TBS **6** を押す
- BSジャパン **7** を押す
- BSフジ **8** を押す
- WOWOW **9** を押す **別料金**
- スター・チャンネル ハイビジョン **10** を押す **別料金**
- BS11デジタル **11** を押す
- TwellV (トゥエルビ) **12** を押す

注 BS1, BS2, BS - hiはNHKと別途衛星契約が必要です

### 各放送を順送りで視聴する場合

地デジ

BS

CATV

左記のいずれかのボタンを押し  
視聴したい放送へ切り換えます

次に **チャンネル** ボタンを使用して順送りでも逆送りでも番組を視聴出来ます

### 地上デジタル放送を視聴する場合

最初に **地デジ** ボタンを押します  
次に 視聴する数字ボタンを押してください

- NHK総合 **1** を押す
- NHK教育 **2** を押す
- テレビ金沢 **4** を押す
- 北陸朝日 **5** を押す
- 北陸放送 **6** を押す
- 石川テレビ **8** を押す
- あさがおテレビ **9** を押す

CS放送		基本料金内チャンネル		ペイ・パー・ビュー		
チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	料金
700	チャンネル700	758	ミステリチャンネル	161	スカチャン161	別料金
721	フジテレビTWO	759	ザ・シネマ	176	スカチャン176	別料金
722	旅/MONDO21チャンネル	765	TBSチャンネル	769	V パラダイス	別料金
724	囲碁・将棋チャンネル	766	テレ朝チャンネル	771	Mnet	別料金
730	J sports ESPN	770	スペースシャワー TV	960	パーフェクトチョイス110	別料金
731	J sports 1	772	MTV	別料金チャンネル		
732	J sports 2	774	歌謡ポップスチャンネル	728	フジテレビNEXT	
734	スカイ・Asports+	780	カートゥーンネットワーク	733	J sports Plus	
735	GAORA	781	キッズステーション	760	スター・チャンネル	
736	日テレG+	782	アニマックス	761	スター・チャンネル プラス	
737	ゴルフネットワーク	790	日経CNBC	762	スター・チャンネル クラシック	
739	フジテレビONE	793	日テレ NEWS24	763	衛星劇場	
741	釣りビジョン	794	TBSニュースパート	764	東映チャンネル	
748	チャンネル銀河	796	ディスカバリーチャンネル	810	グリーンチャンネル	
749	アジアドラマチックTV So-net	797	アニマルプラネット	811	グリーンチャンネル2	
750	チャンネル NECO	798	ヒストリーチャンネル	950	プレイボーイチャンネル	
751	ファミリー劇場	799	ナショナルジオグラフィックチャンネル	951	レインボーチャンネル	
752	日本映画専門チャンネル			952	ミッドナイト・ブルー	
753	時代劇専門チャンネル			953	パラダイスTV	
754	FOX			954	ピンクチェリー	
755	Super drama TV					

### CS / ペイ・パー・ビュー放送を視聴する場合

例 **ゴルフネットワークを視聴の場合**

リモコンの **CATV** ボタンを押します。

次に

リモコンの **選局切替 CH** ボタンを押します。

次に

画面の右上に次のような表示がされます。



リモコンの **7 3 7** ボタンを押します。

ゴルフネットワークが映し出されます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)