

■モデム ARRIS製 CM820



ランプ	状態	色		
Power	点灯	緑	OK	—
	点滅	緑	起動中	しばらくお待ちいただき緑点灯になれば正常です
	消灯	—	NG	電源プラグが正しく挿入されているかご確認ください
DS	点灯or点滅	緑or黄	OK	—
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
US	点灯or点滅	緑or黄	OK	—
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
Online	点灯or点滅	緑or黄	OK	—
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
Link	点灯or点滅	緑or黄	OK	—
	消灯	—	NG	①LANケーブルが正しく挿入されているかご確認ください ②接続している無線ルータの電源プラグを抜き、30秒ほどおいてから再度電源プラグを差し込んでください ③パソコンの再起動をお試しください