

# ■ ONU NEC製 CM7710T/CM7720T



ランプ	状態	色		
PWR	点灯	緑	OK	—
		赤	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
		オレンジ	テスト中	しばらくお待ちいただき緑点灯になれば正常です
	消灯	—	NG	電源プラグが正しく挿入されているかご確認ください
OPT	点灯	緑	OK	—
	点滅	緑	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
ACT	点灯	緑	OK	—
	点滅	緑	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
LINK	点灯or点滅	緑	OK	—
	消灯	—	NG	①LANケーブルが正しく挿入されているかご確認ください ②接続している無線ルータの電源プラグを抜き、30秒ほどおいてから再度電源プラグを差し込んでください ③パソコンの再起動をお試しください
SPEED	点灯or点滅	緑orオレンジ	OK	—
	消灯	—	NG	①LANケーブルが正しく挿入されているかご確認ください ②接続している無線ルータの電源プラグを抜き、30秒ほどおいてから再度電源プラグを差し込んでください ③パソコンの再起動をお試しください
DUPLEX	点灯or点滅	緑	OK	—
TEST	消灯	—	OK	電源投入後暫時点灯、その後消灯します