


接続方法 AVケーブル TV用



出力側にスイッチを変更してください。