

接続方法 AVケーブル TV用

デジタルテレビの後側 (サンプル)

地上波
アンテナ入力

HDMI1入力

VTR1入力

HDMI2入力

VTR2入力

D端子入力

DVD(VTR)の後側 (サンプル)

地上波
アンテナ入力

HDMI出力

出力端子 外部入力

地上波
アンテナ出力

D端子出力

