

# リモコン操作方法

## デジタル放送を見る時

- ① リモコンの **電源** を押す (TV電源のON/OFF)
- ② リモコンの **電源** を押す (STB電源のON/OFF)
- ③ リモコンの **入力切換** を押し、CATVの表示画面にする  
【※お客様によって入力先番号が異なります】にSTBが接続されています
- ④ リモコンの放送切換ボタンで視聴する放送を選択する  
 地上デジタル放送の場合 **地デジ** ボタンを押します  
 BSデジタル放送の場合 **BS** ボタンを押します  
 BS 4K放送の場合 **4K** ボタンを押します  
 CS放送/PPVの場合 **CATV** ボタンを押します

## ★数字ボタン

- ・地上デジタル放送、BSデジタル放送、BS 4K放送ではチャンネル短縮ボタンとして利用できます
- ・直接入力の場合は、チャンネル番号(3桁)を入力してください

## ★地上デジタル放送を視聴する場合

- ① リモコンの **地デジ** ボタンを押します  
例:NHK総合を視聴する場合

次に

- ② リモコンの **1** ボタンを押すとNHK 総合が映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

## ★BSデジタル放送を視聴する場合

- ① リモコンの **BS** ボタンを押します  
例:BSフジを視聴する場合

次に

- ② リモコンの **8** ボタンを押すとBSフジが映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)



## ★BS4K 放送を視聴する場合

- ① リモコンの **4K** ボタンを押します

例:BS4K NHKを視聴する場合

次に

- ② リモコンの **1** ボタンを押すとBS4K NHKが映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

## ★CS放送/PPVを視聴する場合

- ① リモコンの **CATV** ボタンを押します

次に

- ② リモコンの **3桁入力** ボタンを押します

次に

画面の右上に次のような表示がされます



例:ゴルフネットワークHDを視聴する場合

- ③ リモコンの **5 3 7**
- ④ ゴルフネットワークHDが映し出されます  
(詳細及び他のチャンネルはチャンネルガイド誌をご覧ください)

## 電子番組ガイドの使い方 ※取扱説明書(P-33)

- ① 番組映像を見ている状態
- ② リモコンの **番組表** ボタンを押します
- ③ もう一度押すと番組表は消え、元の映像が映し出されます
- ④ 番組表より視聴選択・視聴予約等が可能です

## データ放送を見る時

※取扱説明書(P-38)

- ① 番組映像を見ている状態
- ② リモコンの **d** ボタンを押します
- ③ もう一度押すと番組表は消え、元の映像が映し出されます

①各民放・NHK(BS放送含む)のデータ放送を視聴できます

②地デジ「9」白山市役所のデータ放送が視聴できます(独立データ放送)

※データ放送について...

データ放送にはデータ放送自体がひとつの番組になっている「独立データ放送」と「番組連動型データ放送」があります

データ放送では、最新のニュースや天気予報など、見たい情報をいつでも表示させる事ができ、さらに「番組連動型データ放送」では、視聴している番組の補足情報なども見る事ができます