

■ D-ONU NEC製 BX810-III



ランプ	状態	色		
LLID/AUTH	点灯	緑	OK	—
	点滅	緑	準備中	しばらくお待ちいただき緑点灯になれば正常です
		オレンジ	テスト中	しばらくお待ちいただき緑点灯になれば正常です
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
OPT	点灯	緑	OK	—
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
DATA2	点灯or点滅	緑orオレンジ	OK	電話サービスが正常に行われています
	消灯	—	ご契約による	電話サービスのご契約のない方は消灯で正常です 電話サービスご利用中のお客様でこちらのランプが消灯している場合は、電話サービス用の端末との接続等をご確認いただく必要がございます
DATA1	点灯or点滅	緑orオレンジ	OK	—
	消灯	—	NG	①LANケーブルが正しく挿入されているかご確認ください ②接続している無線ルータの電源プラグを抜き、30秒ほどおいてから再度電源プラグを差し込んでください ③パソコンの再起動をお試しください
PWR	点灯	緑	OK	—
	点滅	緑	起動中	しばらくお待ちいただき緑点灯になれば正常です
	消灯	—	NG	電源プラグが正しく挿入されているかご確認ください