

■ ONU NEC製 CM7710TS/CM7720TS



ランプ	状態	色		
PWR	点灯	緑	OK	—
		赤	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
		オレンジ	テスト中	しばらくお待ちいただき緑点灯になれば正常です
	消灯	—	NG	電源プラグが正しく挿入されているかご確認ください
OPT	点灯	緑	OK	—
	点滅	緑	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
ACT	点灯	緑	OK	—
	点滅	緑	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
	消灯	—	NG	あさがおテレビへお問い合わせください
LAN1	点灯or点滅	緑	OK	—
	消灯	—	NG	①LANケーブルが正しく挿入されているかご確認ください ②接続している無線ルータの電源プラグを抜き、30秒ほどおいてから再度電源プラグを差し込んでください ③パソコンの再起動をお試しください
LAN2	消灯	—	OK	使用できないポートですので常時消灯しております