

## デジタル放送を見る時

- ① リモコンの **電源** を押す (TV電源のON/OFF)
- ② リモコンの **電源** を押す (STB電源のON/OFF)
- ③ リモコンの **入力切換** を押し、CATVの表示画面にする  
【 **地上** / **BS** / **BS4K** / **CATV** 】にSTBが接続されています
- ④ リモコンの放送切換ボタンで視聴する放送を選択する  
地上デジタル放送の場合 **地上** ボタンを押します  
BSデジタル放送の場合 **BS** ボタンを押します  
BS 4K放送の場合 **BS4K** ボタンを押します  
CS放送の場合 **CATV** ボタンを押します

## ★数字ボタン

- ・地上デジタル放送、BSデジタル放送、BS 4K放送ではチャンネル短縮ボタンとして利用できます
- ・直接入力の場合は、チャンネル番号(3桁)を入力してください

## ★地上デジタル放送を視聴する場合

- ① リモコンの **地上** ボタンを押します  
例:NHK総合を視聴する場合

次に

- ② リモコンの **1** ボタンを押すとNHK 総合が映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

## ★BSデジタル放送を視聴する場合

- ① リモコンの **BS** ボタンを押します  
例:BSフジを視聴する場合

次に

- ② リモコンの **8** ボタンを押すとBSフジが映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)



## ★BS4K 放送を視聴する場合

- ① リモコンの **BS4K** ボタンを押します

例:BS4K NHKを視聴する場合

次に

- ② リモコンの **1** ボタンを押すとBS4K NHKが映しだされます  
(詳細及び他のチャンネルは裏ページをご覧ください)

## ★CS放送を視聴する場合

- ① リモコンの **CATV** ボタンを押します

次に

- ② リモコンの **3桁入力** ボタンを押します

次に

画面の右上に次のような表示がされます



例:ゴルフネットワークHDを視聴する場合

- ③ リモコンの **5 3 7**
- ④ ゴルフネットワークHDが映し出されます  
(詳細及び他のチャンネルはチャンネルガイド誌をご覧ください)

## 電子番組ガイドの使い方 ※取扱説明書(P-24)

- ① 番組映像を見ている状態
- ② リモコンの **番組表** ボタンを押します
- ③ もう一度押しと番組表は消え、元の映像が映し出されます
- ④ 番組表より視聴選択・視聴予約等が可能です

## データ放送を見る時

※取扱説明書(P-29)

- ① 番組映像を見ている状態
- ② リモコンの **d** ボタンを押します
- ③ もう一度押しと番組表は消え、元の映像が映し出されます

①各民放・NHK(BS放送含む)のデータ放送を視聴できます

②地デジ「9」白山市役所のデータ放送が視聴できます(独立データ放送)

※データ放送について...

データ放送にはデータ放送自体がひとつの番組になっている「独立データ放送」と「番組連動型データ放送」があります

データ放送では、最新のニュースや天気予報など、見たい情報をいつでも表示させる事ができ、さらに「番組連動型データ放送」では、視聴している番組の補足情報なども見る事ができます

★地上デジタル放送番組表★

チャンネル番号	チャンネル名
1	NHK総合
2	NHK教育
4	テレビ金沢
5	北陸朝日
6	北陸放送
8	石川テレビ
9	お知らせチャンネル (091)
7	ミュージック・ジャパンTV (092)
10	防災チャンネル (093)
11	あさがおチャンネル (111)
12	お天気チャンネル (112)

STBリモコン中央部



★BSデジタル放送番組表★

BS1、BSプレミアムはNHKと別途衛星契約が必要です

チャンネル番号	チャンネル名
1	BS1
3	BSプレミアム
4	BS日テレ
5	BS朝日
6	BS-TBS
7	BS テレ東
8	BSフジ
9	WOWOW (プライム) (191)
△を1回押す	WOWOW (ライブ) (192)
△を2回押す	WOWOW (シネマ) (193)
10	スターチャンネル 1 (201)
△を1回押す	スターチャンネル 2 (202)
△を2回押す	スターチャンネル 3 (203)
11	BS11デジタル
12	TwelIV (トゥエルビ)

別料金チャンネル

★BS 4K 放送番組表★

チャンネル番号	チャンネル名
1	NHK BS4k
4	BS日テレ 4K
5	BS朝日 4K
6	BS-TBS 4K
7	BS テレ東 4k
8	BSフジ 4k
9	WOWOW 4k
11	ショップチャンネル 4K
12	4kQVC

★CS放送/PPV番組表★

CS放送	基本料金内チャンネル
チャンネル番号	チャンネル名
509	ジュエリー☆GSTV HD
514	フジテレビONE
515	フジテレビTWO
522	MONDO TV HD
529	旅チャンネル HD
530	J sports 3 HD
531	J sports 1 HD
532	J sports 2 HD
534	スカイ・A
535	GAORA SPORTS HD
536	日テレジータスHD
537	ゴルフネットワーク
538	スポーツライブ +
541	釣りビジョンHD
548	チャンネル銀河
549	アジアドラマチックTV
550	チャンネル NECO-HD
551	ファミリー劇場HD
552	日本映画専門チャンネルHD
553	時代劇専門チャンネルHD
554	FOX HD
555	スーパー！ドラマTV HD
559	ザ・シネマHD

CS放送	基本料金内チャンネル
チャンネル番号	チャンネル名
562	TBSチャンネル2 HD
565	TBSチャンネル1 HD
566	テレ朝チャンネル1
567	日テレプラス
568	ホームドラマチャンネル HD
570	スペースシャワー TV
580	カートゥーンネットワークHD
581	キッズステーション HD
582	アニマックス HD
590	日経CNBC HD
594	TBS NEWS HD
595	テレ朝チャンネル2
598	歴史チャンネル
599	ナショナルジオグラフィックチャンネル HD
700	チャンネル700
724	囲碁・将棋チャンネル
758	AXNミステリー
774	歌謡ポップスチャンネル
572	MTV
593	日テレ NEWS24
596	ディスカバリーチャンネル
597	アニマルプラネット

CS放送	別料金チャンネル
チャンネル番号	チャンネル名
513	フジテレビNEXT
533	J sports 4
563	衛星劇場
564	東映チャンネル
769	V☆パラダイス
771	Mnet
783	アニメシアターX
820	グリーンチャンネル
821	グリーンチャンネル2
950	プレイボーイチャンネル
951	レインボーチャンネル
952	ミッドナイト・ブルー
953	パラダイスTV

別料金チャンネル