接続方法


デジタルテレビの後ろ側（サンプル）
地上波
アンテナ入力
HDMI1入力
HDMI2入力
VTR1入力
VTR2入力
D端子入力
DVD（VTR）の後ろ側（サンプル）
地上波
アンテナ入力
地上波
アンテナ出力
HDMI出力
出力端子 外部入力
D端子出力
WAN
LAN
AC入力
Pioneer